



警告

感電のおそれあり

- ・分解、改造をしないこと
- ・絶縁シートを外したり、シート内部を触ったりしないこと
- ・運転中および太陽光発電用ブレーカを「オフ」にした後3分間は、端子には触らないこと

警告

発煙・発火・火災のおそれあり

- ・パワーコンディショナの最大入力電圧・電流を超える太陽電池を接続しないこと
- ・誤配線等によりパワーコンディショナの直流側に一瞬でも交流電圧を印加した場合は、使用しないこと
- ・電動ドライバーやインパクトドライバー等の過剰トルクがかかる工具で締め付けないこと
- ・ねじが斜めの状態で締め付けないこと

警告

発煙・発火・火災のおそれあり

- ・ねじは以下のトルクで締め付けること
- ・入力開閉器(N、P端子)：1.8±0.2N・m
- ・出力端子台(U、O、W端子)：2.35±0.35N・m
- ・アース端子(E)：1.5±0.3N・m
- ・入力開閉器レバーはすみやかに操作すること

設定方法は、同梱の説明書等をご確認ください。

連系保護設定値一覧
(設定した設定値に○印をつけて記録してください。)

設定項目	設定値	単位
表示	保護機能	設定候補値
○ Δ U	Ov動作値	110.0/112.5/115.0/120.0 V
○ Δ U Δ t	Ov動作時間	0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.0 秒
○ Δ U Δ t	Uv動作値	80.0/ 85.0/ 87.5/ 90.0 V
○ Δ U Δ t	Uv動作時間	0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.0 秒
○ Δ F	OF動作値	50.5/ 51.0/ 51.5/ 52.0 Hz
○ Δ F Δ t	OF動作時間	60.6/ 61.2/ 61.8/ 62.4 秒
○ Δ F Δ t	OF動作時間	0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.0 秒
○ Δ F	UF動作値	47.5/ 48.0/ 48.5/ 49.0/ 49.5 Hz
○ Δ F Δ t	UF動作時間	57.0/ 57.6/ 58.2/ 58.8/ 59.4 秒
○ Δ F Δ t	UF動作時間	0.5/ 1.0/ 1.5/ 2.0 秒
HL Δ d	復帰時間	2/150/200/300/ ∞ 手動復帰 秒
PF	電圧上昇抑制	107.0/107.5/108.0/108.5/109.0/109.5/110.0 V
		110.5/111.0/111.5/112.0/112.5/113.0

力率設定
設定した力率を記録してください。

表示	設定項目	設定候補値	設定値
PF Δ	力率設定	0.80~1.00(0.01刻み)	



確認
設定
88888
kW
kW-h

OFF
ON
MODE
UP
DOWN
SET
終端抵抗

警告



感電のおそれあり
・必ずアース線を接続すること

C種又はD種
接地工事

単相3線式
(Oは中性相)

系統へ

200V

100V 100V

U O W

通信コネクタ2

通信コネクタ1

E

パワーコンディショナ